


INSTALLATIONER, TEKNIKSKAB I ENTRE

Gruppetavle med
automatsikringer

HPFI-relæ



Antennefordeler/
forstærker

Disponibel 230V
stikkontakt

TDC monopol-
skillepunkt

TDC samleboks -
må ikke åbnes!